

# “Sistema Macchina della Luce”

## assembly instructions

### **I** AVVERTENZE

- Si raccomanda che l'installazione venga eseguita da un elettricista abilitato.
- Togliere la tensione di alimentazione prima di effettuare l'installazione e per interventi di manutenzione o in caso di cattivo funzionamento.
- Si consiglia, durante il posizionamento dei dischi, l'utilizzo dei guanti in dotazione.

### **GB** WARNINGS

- Only a qualified electrician should execute the installation.
- Switch off the power supply before installing, servicing or in case of malfunctioning.
- When putting in the plates, always use the gloves provided.

**0,8 m** - distanza minima di sicurezza dagli oggetti circostanti  
- minimum safety distance from the surrounding objects



CE  
CLASSE: I  
IP 20  
F

